

Handleiding koppeling Salus programmeerbare thermostaat **WBRT520TX+** met:

- Smart Relais **SR868**
- Smart Plug **SPE868**
- Smart Ontvanger **RXRT510**



1. **Voordat u gaat koppelen:** Plaats de batterijen in de thermostaat. **Volg stap 1 t/m 24** van de bijgeleverde Salus handleiding om de thermostaat te configureren naar de basisinstellingen op gebied van taal, datum, tijd, etc. **Zodra dit is afgerond, is de thermostaat klaar om te koppelen.**
2. Sluit de **SR868** of **RXRT510** aan op 230V netstroom conform de instructies (separaat Document van Hugro Technics), of druk de **SPE868** in het stopcontact.
3. **SR868:** **rode** lampje gaat **knipperen** (zo niet: druk het kleine knopje op het relais in tot deze gaat knipperen)
SPE868 : **rode** lampje gaat **knipperen** (zo niet: druk de knop in tot het lampje gaat knipperen)
RXRT510 : **rode** lampje gaat **branden**: Reset de ontvanger door de aan/uit knop **10x heen-en-weer** te bewegen → **rode** lampje gaat **knipperen**
4. Druk **toets 1** (symbool ) 1 of 2 maal in tot **“programm”** verschijnt in de display
5. Druk **toets 3** (symbool **“V”**) enkele malen in tot **“koppelen”** in het scherm verschijnt
6. Bevestig het koppelen met **toets 2** (symbool ) . De tekst **“test”** verschijnt in het display
7. Druk **toets 3 “V”** nogmaals in en ga weer naar **“koppelen”** en bevestig nogmaals het koppelen met **toets 2 “✓”**
9. Na enige tijd brandt het **rode** lampje constant → **het infrarood paneel is uitgeschakeld**
10. Ga terug naar de standaard display door **2x** op **toets 1** te drukken. Stel op de thermostaat de temperatuur in op 30 °C en controleer of het **rode** lampje **groen** wordt (bij de **RXRT510** branden dan het **rode** én **groene** lampje samen) → **het infrarood paneel staat nu aan**

Het koppelen is geslaagd! U kunt nu de gewenste temperatuur inschakelen.